

Руководство по использованию электронного замка

Комплектация:

Картридер, корпус и мастер-карта

Функции и характеристики:

1. Режим работы: с одной картой, с двумя картами
2. Напряжение: 1.5 В, щелочные батареи 2А*4 шт.
3. Индикация низкого заряда: звуковой сигнал при напряжении батарей ниже 4.8 В
4. Срок службы батарей: 12 мес.
5. Опционально: дополнительный порт внешнего питания (аудио)
6. Автооткрывание: дверь открывается автоматически при разблокировке картой
7. Инструмент для механического открывания в случае поломки замка
8. Рабочая температура: -15°C~60°C

Использование:

1. Выбор режима работы: с одной картой, с двумя картами, разовое пользование.

■ **Режим с одной картой:** использование одной конкретной гостевой карты для блокировки/разблокировки замка

■ **Режим с двумя картами:** использование сервисной карты и гостевой карты, очередность не имеет значения. Нельзя использовать 2 сервисные карты либо 2 гостевые карты.

■ **Режим разового пользования:** использование любой гостевой карты для блокировки/разблокировки замка

Снимите крышку отсека для батарей, найдите кнопку активации, нажмите на нее твердым предметом (зубочисткой), раздастся звуковой сигнал. Отпустите кнопку после единичного звукового сигнала для установления режима с одной картой отпустите кнопку после двойного звукового сигнала для установления режима с двумя картами; отпустите кнопку после тройного звукового сигнала для установления режима разового пользования.

2. Создание мастер-карты:

После выбора режима работы поднесите карту к считывателю, после успешного считывания она станет мастер-картой.

3. Установка режима с одной картой:

Поднесите мастер-карту к считывателю, замок откроется, будет мигать голубой световой сигнал. Поднесите гостевую карту к считывателю, раздастся звуковой сигнал, за время которого можно добавить до 10 гостевых карт. Установка завершится после того, как световой сигнал промигает 6 раз.

4. Установка режима с двумя картами:

Поднесите мастер-карту к считывателю, затем поднесите гостевую карту (можно использовать только одну гостевую карту), после этого поднесите сервисные карты (можно использовать несколько сервисных карт).

5. Режим разового использования:

Поднесите разовую гостевую карту для блокировки/разблокировки замка.

6. Прекращение действия разовой гостевой карты:

Поднесите карту к считывателю 5 раз для сброса настроек.